

Návod na výměnu těsnění u poklopu TETRA

- 1) Velmi důkladně očistit dosedací plochy poklopu zvláště pak drážku určenou pro těsnění
- 2) Vyčištěná drážka musí být suchá
- 3) Těsnění které jste obdrželi má oválný tvar a do drážky se vkládá na lepidlo typu Chemopren (dle návodu na lepidle).
- 4) Těsnění se vkládá tzv. „ na kant“ a nesmí se natahovat, aby se nezúžil jeho profil.
- 5) Těsnění je v metráži a dostali jste ho dostat, takže opravdu nenatahovat! Až budete mít konce u sebe, oba je šikmo zaříznete a slepíte k sobě.
- 6) Vložíte do drážky tuto poslední část těsnění
- 7) Necháte zavadnout přesně dle návodu na lepidle.
- 8) Tím je výměny hotova
- 9) Následně při otevírání a uzavírání poklopu je vždy nutné držet těsnění v čistotě, jakýkoliv kamínek může těsnění poškodit.
- 10) Máte-li hotovo, nyní poklop uzavřete a co je důležité pro jeho vodotěsnost, musí být k rámu přišroubován 4 šrouby, kterými byl poklop vybaven tak, aby šrouby víko napevno přitáhly přes těsnění k rámu.

